



Monteringsinstruktion dekorram strålkastare

Vänligen läs hela monteringsanvisningen innan montering påbörjas

- 1 Måtta in ramarna mot strålkastarna och notera var den självhäftande tapen är placerad i förhållande till ljusen.
- 2 Ta bort ramarna och rengör underlaget noga och säkerställ därefter att ytorna är ordentligt torra.
- 3 Ta bort den skyddande remsan som täcker tapen på dekorramarna och montera därefter ramarna på strålkastarna.
- 4 Pressa försiktig fast dekorramarna och notera att hela taperemsan är applicerad mot underlaget.
- 5 Låt torka i 4h innan fordonet används för att säkerställa att tapen fäster ordentligt.

Vi rekommenderar att montering sker vid en temperatur mellan 21 och 38 grader C för bästa vidhäftning.

