



Teknisk specifikation

Spänning: 12/24 Volt DC

Arbetstemperatur: -40 C - + 180 C

Frekvens: 433MHZ

Storlek 62 x 43,5 x 30mm

Konstant strömförbrukning $\leq 9\text{mA}$

Signaler och bryggning

Brygga enligt alternativ 1: signal aktiv i 3 sekunder

Brygga enligt alternativ 2: aktivera och inaktivera signal med samma knapp

Brygga enligt alternativ 3: aktivera med en knapp och inaktivera med en annan

Förvalt: signalen är aktiv så länge knappen är intryckt

Lägga till sändarenhet

Tryck in inlärningsknappen på mottagarenheten och släpp knappen när indikatorloden blinkar. Nu är sändarenhet i inlärningsläge (indikatorloden slocknar)

Tryck på önskad knapp som ska läras in på sändarenheten. När indikatorloden på mottagarenheten blinkar 5 gånger och sedan slocknar har inläringen lyckats. Det går att lägga till upp till 30 knappar till enheten.

Om sändaren gått förlorad och du vill radera sändarens funktion så tryck in "lära"-knappen i mer än 8 sekunder till dess att indikatorloden slocknar. Nu är alla sändare raderade. Vill du lägga till samma sändare eller lägga till en ny sändare, så upprepa inlärningsprocessen.

